
## W2 – D4 pratica

CISCO PACKET TRACER

### Realizzazione topologia di rete




Innanzitutto ci è stato chiesto di riprodurre la seguente tipologia di rete composta da:

- -switches
- -laptop
- -3 server

#### Gli obiettivi erano:

- 1. Configurare almeno 2 client in modo tale da ricevere IP dal server DHCP
- 2. Configurare un «record A» sul server DNS in modo tale da associare il nome «epicode.internal» all'IP del server HTTP
- 3. Fare ipconfig dai due client
- 4. Fare un test per controllare se il DNS mi risolve correttamente epicode.internal

#### 1. Configurazione server DHCP





Il primo step è stato quello di configurare il DHCP, prima dando u IP statico alla macchina e poi configurando il servizio DHCP scegliendo il range di Ips da mettere a disposizione della LAN, impostando il default gateway e il DNS (con indirizzo IP che verrà attribuito alla macchina che ospiterà quel servizio) per la risoluzione dell'indirizzo per il punto successivo.

PDHCP Server 252		- X
Physical Config Service	ces Desktop Programming Attri	butes
GLOBAL		FastEthernet0
Settings	Port Status	✓ On
Algorithm Settings	Bandwidth	● 100 Mbps → 10 Mbps ✓ Auto
INTERFACE EastEthornot0	L/plex	Half Duplex Full Duplex Auto
	MAC Address	00D0.D3AA.58D1
	IP Configuration	
	○ DHČP	
	Static	
	IPv4 Address	192.168.100.252
	Subnet Mask	255.255.255.0
	IPv6 Configuration	
	Automatic	
	Static	
	IPv6 Address	<u>/</u>
	Link Local Address: FE80::2D0:D3	FF:FEAA:58D1


#### 2. Configurazione server DNS

E' stato impostato anche qui un IP statico sulla macchina e poi configurato il servizio DNS scegliendo come nome l'indirizzo associato all' IP del server HTTP dove verrà risolta la connessione. In altre parole dobbiamo fare in modo che quando l'utente dal laptop, sul suo browser, digiterà epicode.internal grazie al servizio di DNS questo testo darà associato all'indirizzo ip del server HTTP che potrà gestire la connessione per esempio restituendo pagine web.





#### 3. Verifica configurazione dei due client





Laptop0

Impostato il DHCP nella schermata di configurazione dei laptop ho attivato l'opzione DHCP in modo da verificare se il servizio risultasse funzionante ed attribuisse un IP ai laptop, digitando «ipconfig» dal prompt dei comandi risulta assegnato un indirizzo ip al device, inoltre ho verificato nelle impostazioni di configurazione se default gateway e dns fossero stati impostati, entrambi risultavano tali.

# 4. Fare un test DNS e risoluzione corretta di «epicode.internal»

Infine anche per il server HTTP è stato impostato un indirizzo ip statico, dopo ciò è stato attivato il servizio HTTP. Attivando tale servizio in questa LAN quando un client interrogherà il dominio epicode.internal grazie al DNS impostato prima punterà proprio a quest'altro server che avendo attivo il servizio HTTP ha ad esempio la possibilità di restituire al client una pagina web.







Infine anche per il server HTTP è stato impostato un indirizzo ip, dopo ciò è stato attivato il servizio HTTP. Attivando tale servizio in questa LAN quando un client interrogherà il dominio epicode.internal grazie al DNS impostato prima punterò proprio a quest'altro server che avendo attivo il servizio HTTP ha la possibiltà di restituire al client una pagina

web. MTTP 254 Config Services Desktop Programming Attributes SERVICES File Name: index.html HTTP DHCP <center><font size='+2' color='blue'>Cisco Packet Tracer</font></center> DHCPv6 <hr>Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open. TFTP Quick Links: <h1>WELCOME TO EPICODE</h1> DNS <br/>br><a href='helloworld.html'>A small page</a> **SYSLOG** <br/>br><a href='copyrights.html'>Copyrights</a> AAA <br/>br><a href='image.html'>lmage page</a> NTP <br/>d href='cscoptlogo177x111.jpg'>lmage</a> **EMAIL** </html> FTP IoT VM Management Radius EAP

